



Favor de referirse al dibujo para instalar el Receptor de Datos Strike Guard y Transmisor WAVE en el WxIB

Para aplicaciones de red de computadora favor de referirse al dibujo con el Servidor y Cliente Strike View en una red local.

STRIKE GUARD® LIGHTNING WARNING SYSTEM WITH WAVE SIREN® STATION